

空气净化箱的管道连接设置

压缩机
3/4" 外螺
纹接口



异径接头
3/4" 接口变
为3/8" 接口


S16191
3/8" NPT
转1/2" 接头


可选
V20 供气长管


空气净化箱
1/2" 外螺纹输入接口

1/4" 工业接口


3/8" 60°圆锥管螺纹接口,
1/4" 内螺纹接口, 包含在空
气净化箱里


V17
1/4" 外螺纹接口
包括在4696中)


V13
软管接口
(包括在4696中)


4696
软管


F30
1/4" 转换组件

1/4" Snaptite 接口


1/4" Snaptite 内螺纹
接口, 包含在空气
净化箱里


S19442/S19443 (铜)
1/4" 外螺纹
Snaptite接口


V12
软管接口


46915
软管


F32
1/4" snaptite 组件


20BT
供气管

1/4" Schrader 接口


1/4" Snaptite 内螺纹
接口, 包含在空气
净化箱里


S19432
1/4" 外螺纹
Schrader接口


V12
软管接口


46913
软管


F31
1/4" Schrader 组件

CC20 系列面罩
