

空气净化箱的管道连接设置



1/4" 工业接口 (汉森接口兼容)

 <p>3/8" 60°圆锥管螺纹接口, 1/4" 内螺纹接口, 包含在空气净化箱里</p>	 <p>V17 1/4" 外螺纹接口 (包括在4696中)</p>	 <p>V13 软管接口 (包括在4696中)</p>	 <p>4696 软管</p>	 <p>1 供气管</p>
---	---	---	---	---

1/4" Snaptite 接口

 <p>1/4" Snaptite 内螺纹接口, 包含在空气净化箱里</p>	 <p>S19442/S19443 (铜) 1/4" 外螺纹 Snaptite接口</p>	 <p>V12 软管接口</p>	 <p>46915 软管</p>	
---	---	--	--	---

1/4" Schrader 接口

 <p>1/4" Snaptite 内螺纹接口, 包含在空气净化箱里</p>	 <p>S19432 1/4" 外螺纹 Schrader接口</p>	 <p>V12 软管接口</p>	 <p>46913 软管</p>	
---	--	--	--	---

